

【注意】この適用表は、2009年12月31日現在のものです。本表に表示されていない車、及び2010年1月以降にモデルチェンジした車には、装着しないで下さい。本表は新車装着時(純正品)のワイパーに準じた適用です。それ以外のワイパーに交換されている場合は、適用が異なることがあります。特に替えゴム購入の際には、形状が異なる場合がありますので、現物を確認の上、購入して下さい。

車種名	ダイヤル車系			ワイパー呼番			替えゴム呼番			備考
	年式	型式		運転席側	助手席側	リア	運転席側	助手席側	リア	
ア 行	アトレー	88.9~93.12	S80V / 81V / 82V / 83V	R-03②	R-02②	▲	▲	▲	▲	
		94.1~98.12	S120V / 130V	R-03	R-03	▲	K-03	K-03	▲	
		99.1~05.4	S220G / V、S230G / V	R-06	R-02	R-02	▲	▲	▲	
		05.5~	S320G / 321G / 330G / 331G	R-07	R-01	▲	K-07	K-01	▲	
	00.7~04.12	S221G / 231G	R-06	R-02	R-02	▲	▲	▲		
アブローズ	89.10~98.3	A101S / 111S	R-06①	R-04①	R-05①	▲	▲	▲		
	98.4~00.5	A101S / 111S	R-06①	R-04①	R-05①	▲	▲	K-05		
アルティス	01.9~05.12	ACV30N / 35N	R-10	R-06	—	K-10	K-06	—		
	06.1~	ACV40N / 45N	☆R-10	☆R-07	—	▲	▲	—	☆純正ワイパーとは形状が異なります。	
エッセ	05.12~	L235S / 245S	R-05	▲	▲	K-05	K-05	▲		
オプティ	92.2~98.10	L300S / 310S	R-05	R-01	▲	▲	▲	▲		
	98.11~02.8	L800S / 802S / 810S	R-05	R-02	—	▲	▲	—		
カ 行	COO(クー)	06.5~	M401S / 402S / 411S	R-07	R-06	▲	K-07	K-06	▲	
	コペン	02.6~	L880K	R-05	R-03	—	K-05	K-03	—	
サ 行	シャレード	87.1~92.12	G100S / 101S / 102S / 112S	R-05①	R-04①	▲	▲	▲	▲	
		93.1~00.5	G200S / 201S / 203S / 213S	R-05	R-05	R-02	K-05	K-05	K-02	
	ストーリア	98.2~04.5	M100S / 101S / 110S / 111S / 112S	R-06	R-05	▲	K-06	K-05	▲	
	ソニカ	06.6~	L405S / 415S	R-10	R-01	▲	K-10	K-01	▲	
タ 行	タント <small>(カスタム番)</small>	03.11~07.11	L350S / 360S	R-07	▲	▲	K-07	K-04	▲	
		07.12~	L375S / 385S	R-07	▲	▲	K-07	▲	▲	
	テリオス	97.3~00.4	J100G	R-07	R-01	▲	K-07	▲	▲	
		00.5~05.12	J102G / 122G	R-09	▲	▲	K-09	▲	▲	
	テリオス キッド	98.10~00.10	J111G / 131G	R-07	R-01	▲	K-07	▲	▲	
		00.11~	J111G / 131G	R-09	▲	▲	K-09	▲	▲	
	デルタ <small>バン・ワゴン</small>	96.11~97.12	CR-SR40N / 50N	R-08	R-04	R-03	K-08	K-04	▲	
		98.1~01.10	CR40N / 50N、SR40N	R-10	R-04	R-03	K-10	K-04	▲	
	デルタワイド	82.11~91.12	CB21G、YB20G / 21G	R-05①	R-05①	—	▲	▲	—	
		92.1~96.10	CB22G / 31G、YB21G	R-05	R-05	R-03	▲	▲	▲	
ナ 行	ネイキッド	99.10~04	L750S / 760S	R-05	R-04	▲	▲	▲		
ハ 行	バイザー	96.8~98.6	G301G / 303G / 311G	R-07	R-06	▲	K-07	K-06	▲	
		98.7~02.8	G301G / 303G / 311G / 313G	R-07	R-06	▲	K-07	K-06	▲	
	ハイゼット	88.9~93.12	S8#	R-03②	R-02②	▲	▲	▲	▲	
		94.1~98.12	S100 / 110	R-03	R-03	▲	K-03	K-03	▲	
		99.1~	S200P / 201P / 210P / 211P	R-03	R-03	—	▲	▲	—	
		99.1~04.12	S200 / 210V	R-06	R-02	R-02	▲	▲	▲	
	バン・カーゴ	04.12~	S320V / 321V / 330V / 331V	R-07	R-01	▲	K-07	K-01	▲	
	ビーゴ	06.1~	J200G / 210G	R-08	R-05	▲	K-08	K-05	▲	
	ブーン(BOON)	04.6~	M300S / 301S / 310S / 312S	R-07	R-03	▲	K-07	K-03	▲	
	ブーンルミナス	08.12~	M502G / 512G	R-10	R-04	▲	K-10	K-04	▲	
マ 行	MAX	01.11~05.12	L950S / 952S / 960S / 962S	R-08	R-01	▲	K-08	K-01	▲	
	ミゼットII	96.4~99.8	K100C / P	R-03	—	—	▲	—	—	
		99.9~01.7	K100C / P	R-06	—	—	▲	—	—	
		ミラ	90.3~94.8	L200S / V、L210S / V、L220S	R-05	R-03	▲	▲	▲	▲
	(アヴィス)	94.9~98.9	L500S / V、L502S、L510S / V	R-05	R-03	▲	▲	▲	▲	
		98.10~02.11	L700S / V、L710S / V	R-05	R-02	▲	▲	▲	▲	
		02.12~06.11	L250S / V、L260S / V	R-08	▲	▲	K-08	▲	▲	
		06.12~	L275S / 285S	R-09	▲	▲	K-09	▲	▲	
	ミラココア	09.8~	L675S / 685S	R-05	▲	▲	▲	▲	▲	
	ミラジーノ	99.3~04.10	L700S / 710S	R-05	R-02	▲	▲	▲	▲	
04.11~09.4		L650S / 660S	R-07	R-03	▲	K-07	K-03	▲		
ミラジーノ1000	02.8~04	L701S / 711S	R-05	R-02	▲	K-05	K-02	▲		
ムーヴ/ムーヴカスタム	95.8~98.9	L600S / 602S / 610S	R-04	R-02	▲	▲	▲	▲		
	98.10~99.10	L900S / 902S / 910S	R-06	R-04	▲	▲	▲	▲		
	99.11~02.9	L900S / 902S / 910S / 912S	R-06	R-04	▲	▲	▲	▲		
	02.10~06.9	L150S / 152S / 160S	R-07	R-03	▲	K-07	K-03	▲		
ムーヴノ	06.10~	L175S / 185S	R-09	R-03	▲	K-09	K-03	▲		
ムーヴコンテ	08.8~	L575S / 585S	R-05	▲	▲	K-05	▲	▲		
ムーヴラテ	04.8~	L550S / 560S	R-06	R-04	▲	K-06	K-04	▲		
ラ 行	ラガー	85.9~97.5	E70 / 71G / 73G / 73W / 75V / 76G / 78G / 78W	R-03①	R-03①	▲	▲	▲	▲	
	リナーザ	86.11~92.1	L100S / V、L111S / SK	R-05①	R-03①	▲	▲	▲	▲	
	ロッキー	90.6~97.3	F300S	R-04①	R-03①	R-01①	▲	▲	▲	
ワ 行	YRV	00.8~05.7	M200G / 201G / 211G	R-08	R-01	▲	K-08	K-01	▲	

適用表の見方

・「▲」は、現在適用がありません。・「—」は、車にワイパーの設定がありません。・「空欄」は、現在ワイパーの設定が未確認です。・既にスーパーレイン・X「超性能ワイパー」を購入されており、替えゴムをお求めの場合は、ワイパーの寸法に対応した「超性能替えゴム」をお買い求め下さい。呼番あとの①は、別売のアダプタークリップAC-1が、呼び番あとの②は、別売のアダプタークリップAC-2が必要です。